SECTION:4

(France)

## SECTION 4

## PROCEDURES NORMALES

	TABLE DES MATIERES	
4.1	INTRODUCTION	2
4.2	VITESSES NORMALES D'UTILISATION	2
4.3	LISTES DES CONTRÔLES ET PROCEDURES	4
	4.3.1 VISITE DE PREVOL	4
	4.3.2 AVANT LA MISE EN ROUTE DU MOTEUR	8
	4.3.3 MISE EN MARCHE DU MOTEUR - MOTEUR FROID	8
	4.3.4 MISE EN ROUTE DU MOTEUR — MOTEUR CHÂUD	8
	4.3.5 PRECHAUFFAGE ET CONTROLE FONCTIONNEL	9
	4.3.6 ACTIONS VITALES	9
	4.3.7 DECOLLAGE	10
	4.3.8 MONTEE EN ROUTE	11
	4.3.9 CROISIERE	11
	4.3.10 Avant l'atterrissage	11
	4.3.11 ATTERRISSAGE	12
	4.3.12 Apres Latterissace	12
	4.3.13 ARRIMAGE DE L'AVION	13
4.4	AUTRES PROCEDURES -	13
	4.4.1 AVITALLEMENT >	13
	4.4-2 Routage	15
	4.43 ETAT DEL HELICE	17
	4.4.4 DECOLLACE AVEC VENT LATERAL	17
	4.5 CROISIERE	. 17
	4.4.6 ATTERRISSAGE AVEC VENT LATERAL	17
	4.4.7 REMISE DES CAZ	18
	4.4.8 REDUCTION DE BRUIT	18
	4.4.9 HUMIDITE APPARENTE	18
	4.4.10 ARRET DU MOTEUR	18
	4.4.11 MISE EN ROUTE DU MOTEUR AVEC UNE BATTERIE EXTERNE	19

REVISION O

DATE: 12.11.1999

Page 41

SECTION :4 (France)



### PROCEDURES NORMALES

#### 4.1 INTRODUCTION

La section 4 fournit les check-lists et autres procédures pour l'utilisation normale de votre avion.

#### 4.2 VITESSES NORMALES D'UTILISATION

Les vitesses suivantes sont basées sur une masse maximale de 700 kg et peuvent être employées pour n'importe quelle masse inférieure

Décollage	
Montée initiale, 1 cran de volets	75 KIAS
Décollage court, vitesse avec l'cran de volets à 50 pieds	71 KIAS
Quand les obstacles sont dégages, rentrer les volets et monter à	85 KIAS
Montée volets rentrés	
Normale	85 KIAS
Meilleur taux de niontee, à basse altitude	85 KIAS
Meilleur anglé de montée à basse altitude	85 KIAS
Note : le meilleur angle de dégagement d'obstacle est avec	
un cran de volets a 75 KIAS; mais ne pas maintenir ces	
conditions plus longtemps que nécessaire car ceci peut	
caùser des températures excessives du moteur	
Approche	
Appreche normale, pleins volets	65 KIAS
Approche terrain court, pleins volets	65 KIAS
Atterrissage manqué	
Appliquer plein gaz, vitesse	70 KIAS
Rentrer les volets jusqu'à un cran, quand dégagé des	
obstacles	
Rentrez alors les volets entièrement et continuer à monter 3 25 KIAS ou plus	KIAS
Vitesse maximale recommandée en atmosphère turbulente	91 KIAS
REVISION 0 DATE: 12.11.1999  Traduction du JABIRU UL Owners Manual de JABIRU Aircraft Pty Ltd P/No JPOMO4 du C	

SECTION :4 (France)

Vitesse de vent de travers démontrée

14 nœuds



REVISION 0

DATE: 12.11.1999


Page 43

SECTION:4 (France)

#### 4.3 LISTE DES CONTROLES ET DES PROCEDURES

#### 4.3.1 VISITE DE PREVOL

Avant le vol, l'avion doit être inspecté selon les listes de contrôles suivantes et dans l'ordre montré dans le diagramme suivant :



NOTE: Vérifier l'avion dans son ensemble pendant le tour d'inspection. Par temps froid, enlever même les petites accumulations de givre, de glace ou de neige sur les ailes, la queue et les gouvernes. En outre, s'assurer que les tringles des commandes et les câbles sont exempts de glace et peuvent bouger librement. VISITE DE PREVOL

REVISION O

DATE: 12.11.1999

Page 44

### MANUEL D'UTILISATION JABIRU J 400

SECTION:4 (France)

#### 1 CABINE

	_	
1	Manuel de vol	DISPONIBLE DANS L'AVION
2	Fixation des commandes	Défaire la ceinture de sécurité
3	Interrupteurs d'allumage	ARRET
4	interrupteur général	ARRET
5	Robinet d'essence	MARCHE NAME OF THE PARTY OF THE
. 6	Ceintures de sécurité	VERIFIER état et sécurité
7	Supports des gaînes des téléflex et extrémités des tiges	VERIFIER la libre rotation et le jeu, boulons d'ancrage fixes sur l'arrière des sièges
8	Support de la gaine du téléflex de profondeur et extrémité de la tige	VERIFIER là libre potation et l jeu, boulon fixé et l'ancrage sur le faisceau principal bloqué
9	Tiges de la roue avant et de la dérive et extrémités de tige	VERIFIER la securité et le libre
10	Commande de volets	VERIFIER le libre mouvement et le bloquage des boulons
11	Commandes d'accélérateur et du réchauffage carburateur	VERIFIER le libre mouvement et la course
12	Levier du frein	VERIFIER le libre mouvement et la pression
2 CARBURANT		
1	Quantifé de carburant	VERIFIER le niveau dans le réservoir
2	Contrôle pour l'eau dans l'essence	Avant le premier vol du jour et après chaque réapprovisionnement en carburant, purger de l'essence dans un verre et vérifier l'eau et les impuretés
3	Bouchon de remplissage	Vérifier le serrage

REVISION 0

DATE: 12.11.1999

Page 45

### MANUEL D'UTILISATION JABIRU J 400

SECTION :4 (France)

3 TRAIN D'ATTERRISSAGE GAUCHE		
1	Boulons de fixation	VERIFIER la sécurité
2	Pneu	VERIFIER la pression et l'état
4 PRISE	STATIQUE	
1	Prise statique	Vérifier la non obstruction
5 EMPE	ENNAGE	
	Blocage de la queue	DEBRANCHER
	Gouvernes	VERIFIER le libre mouvement
	Téléflex de la direction de la	VERIFIER e libre mouvement et la fixation
	profondeur et du trim	
6 AILE	DROITE - BORD DE FUITE	
1	Aileron	VERIFIER le libre mouvement et la fixation
2	Volet	VERIFIER la fixation
3	Tiges de commande et téléflex	EXAMINER les boulons de commande d'aîleron et du volet, les écrous et la tringle de commande des volets pour assurer la sécurité. EXAMINER les extrémités de tige pour assurer la liberté de rotation et contrôler le jeu
7 AILE	DROITE	
1	∡Arrimage éventuel	ENLEVER
2	Pneu L.	VERIFIER la pression appropriée et l'état
3	Boulons de fixation du hauban	VERIFIER
	A PTENTION : les boulons de fixatio PAS SERRER. S'assurer que l'écrou	n des haubans doivent pouvoir tourner. NE touche iuste la rondelle
4	Boulons de fixation de l'aile	VERIFIER
5	Tube pitot	ENLEVER la protection et examiner

### MANUEL D'UTILISATION JABIRU J 400

SECTION:4 (France)

#### 8 NEZ

1	Hélice et cône	VERIFIER l'état et la fixation
2	Capot	ENLEVER et VERIFIER la sécurité des éléments du moteur et des systèmes, en particulier bâtis, bougies d'allumage, câblage, tuyaux de carburant, etc. Contrôle des fuites d'huile
3	Niveau d'huile du moteur	VERIFIER et refaire le plein au besoin. Nettoyer n'importe quelle tâche d'huile (renversée)
4	Capot	VERIFIER les agrares et placer les goupilles de sécurité
5	Roue avant	VERIFIER la pression et l'état
9 AILE C	AUCHE	44
1	Pneu gauche	VERIFIÉR la pression et son état
2	Boulons du hauban 🚁 🔭	VERIFIER
	ATTENTION : les poulons des haub S'assurer que l'égrou couche just e	bans d'aîle doīvent être libres. NE PAS SERRER. e la rondelle
3	Boulons de fixation de l'aile	VERIFIER
4	Arrimage éventuel	ENLEVER
10 AILE	CAUCHE - BORD DE FUITE	
1	Aileron	VERIFIER le libre mouvement et la fixation
2	Volet	VERIFIER la fixation
4	AP	

REVISION 0

DATE: 12.11.1999

Page 47

### MANUEL D'UTILISATION JABIRU J 400

SECTION :4 (France)

Tiges de commande et téléflex

EXAMINER les boulons de commande d'aileron et du volet, les écrous et la tringle de commande du volet pour assurer la sécurité. EXAMINER les extrémités de tige pour assurer la liberté de rotation et contrôler le jeu

#### 4.3.2 AVANT LA MISE EN ROUTE DU MOTEUR

1	Visite Prévol	EXECUTER
2	Ceinture de sécurité	AJUSTER et VERROUILLER
3	Robinet d'essence	OUVRIR
4	Radio / intercom	ARRET
5	Freins de parking	ESSAYER ET BLOQUER

#### 4.3.3 MISE EN MARCHE DU MOTEUR - MOTEUR FROID

1	Réchauffage carbu	FROID
2	Starter	MARCHE
3	Gaz	FERME
4	Pompe electrique	MARCHE
5	Champ d'hélice	LIBRE
6	linterrupteur général	MARCHE
7 <sup>™</sup>	interrupteurs d'allumage	MARCHE
8	Bouton démarreur	POUSSER
9	Note : si le démarreur fait tourner l démarrera pas	e moteur en dessous de 300 tr/mn, il ne

10 Contrôler le fonctionnement de tous les instruments moteur

11 Starter ARRET

REVISION 0

DATE: 12.11.1999

Page 48

### MANUEL D'UTILISATION JABIRU J 400

SECTION :4 (France)

IMPORTANT: Vérifier la pression d'huile moteur. Si vous ne voyez pas la pression d'huile monter au bout de 10 secondes, arrêter le moteur immédiatement et déterminer la cause.

#### 4.3.4 MISE EN ROUTE DU MOTEUR - MOTEUR CHAUD

Procéder comme pour le moteur froid ci-dessus, mais éliminer l'opération 3. Au lieu de celle-ci, gaz ouvert à 1/4.

#### 4.3.5 Prechauffage et controle fonctionnel

Préchauffage du moteur avec un ralenti rapide de 1 000 / 1 200 tr/mn jusqu'à ce que la température d'huile atteigne 50°C. Durant cette phase le refroidissement de la culasse est insuffisant à cause du flux d'air réduit à travers les cylindres. Il est donc recommandé de na pas raccourcir le temps de réchauffage en faisant tourner le moteur à un régime plus élevé. L'avion devra être place dans le vent pour permettre un refroidissement additionnel. Dès que l'auille aura atteint 50°C, il est possible de faire le point fixe.

#### 4.3.6 ACTION VITALES (CHECK LIST)

1 Frein de parking	CONTRÔLER
2 Portes	FERMEES et VERROUILLEES
3 Commandes de vols	LIBRES et DANS LE BON SENS
4 Instruments de vol	REGLES
5 Robinet d'essence	OUVERT
6 Train	NEUTRE
7. Volets	Réglés pour le décollage
8 Contrôle de l'allumage	2 000 tr/mn pendant 10 secondes.
	Couper l'allumage n° 1 et vérifier la
	baisse des tours.
	Allumage n° 1 sur MARCHE et couper
	l'allumage n° 2 en observant la basse de
	tours moteur.
	La baisse de tours moteur ne doit pas
	excéder 100 tr/mn sur l'un ou l'autre des

REVISION O

DATE: 12.11.1999

Page 49

### MANUEL D'UTILISATION JABIRU J 400

SECTION :4 (France)

		•
		systèmes. Si la baisse est excessive,
		arrêter le moteur et déterminer la raison.
		Allumage n° 2 sur MARCHE
	se charger légèrement en carbon	un système seul, les bougies inactives peuvent ne. Pour nettoyer les électrodes, faire tourner
	deuxième système	es pendant quelques secondes païs vérifier le
9	Point fixe	Monter le régime à 2.850 tr/nin
-	1 31170 1770	Ouvrir les gaz lentement et
		complètement puis vérifier le nombre de
		tours maximal
		Le vent peut influencer, mais 2 850
		tr/mn est une bonne movenne
	NOTE : Si le nombre de tr/mn est	inférieur de 150 par rapport à la normale, le
	moteur devra être examiné pour	200 - 100 -
10	Contrôle du ralenti	Mettre le moteur au ralenti et vérifier
		gù'il-courne sans à coups
		Sile ralenti est trop bas ou que le moteur
		añe tourne pas rond, la cause doit être
		déterminée et corrigée pour éviter la
		possibilité d'une panne moteur en vol
11	Contrôle de préchauffage	Čaz jusqu'à 2 000 tr/mn
	carburateur 💮 🔭 📜	Tirer la commande de préchauffage
		carburateur et s'assurer d'une baisse du
		régime puis remettre le préchauffage sur
		froid
	4.3.7 DECOLAGE	
1 🎎	Volets	1« cran
<u>,</u>		1 Clair
2	Réchauffage carburateur	FROID
3	4_Car	A FOND
4	Commande de profondeur	SOULEVER la roue avant à 45 KIAS et attendre que l'avion s'envole tout seul (à environ 65 KIAS)

REVISION O

DATE: 12.11.1999

Page 4 10

### MANUEL D'UTILISATION JABIRU J 400

SECTION :4 (France)

5 Vitesse de montée 75 KIAS jusqu'à la rétraction des volets puis 85 KIAS 6 A la fin de la montée, pompe à ARRET essence

REVISION O

DATE: 12.11.1999

Page 4 11

### MANUEL D'UTILISATION JABIRU J 400

SECTION :4 (France)

#### Décoilage d'un terrain court

1	Volets	1∗ cran
2	Réchauffage carburateur	FROID
3	Freins	SERRES
4	Gaz	PLEINE OUVERTURE
5	Freins	LÂCHE
6	Commande de profondeur	LEGEREMENT CABRE
7	Vitesse de montée	71 KIAS (jusqu'à ce que tous les obstacles soient dégagés)
8	Volets	RENTRES progressivement en laissant monter la vitesse lentement vers 85 KIAS
	4.3.8 Montee en vol	
1	Vitesse	85 KIAS
2	Gaz	PLEINE OUVERTURE

NOTE: pendant la montée, surveiller les températures de la culasse et de l'huile pour éviter de dépasser leurs limitée; L'avion à été testé pour assurer un refroidissement suffisant pendant la montée, donc toutes les valeurs excessives peuvent indiquer un défaut de fonctionnement. Si cela se produit, diminuer le taux de montée afin d'augmenter la vitesse pour améliorer le refroidissement.

Puissance:

Pas au-dessus de la puissance maximale continue de 3 150 tr/mn

2 800 / 2 900 tr/mn est normal
REGLER

4.3.10 AVANT L'ATTERRISSAGE

1 CEINTURES DE SECURITE AJUSTEES ET BOUCLEES

#### MANUEL D'UTILISATION JABIRU J 400

SECTION:4 (France)

2	Réchauffage du carburateur	Selon la température extérieure
3	Pompe à essence	Selon la température extérieure
	4.3.11 Atterrissage	
0.44	Sanara Manus el	
	ssage Normal	
1	Vitesse	65 KIAS
2	Volets	2 crans (en dessous de 70 KIAS)
3	Toucher	TRAIN PRINCIPAL EN PREMIER
4	Après le toucher	BAISSER la roue avant doucement
5	Freins	Utiliser au minipum requis
Atterri	ssage Court	
1	Vitesse	65 KIAS
2	Volets	2 crans (en dessous de 70 KIAS)
3	Gaz	REDURE dès les obstacles dégagés
4	Toucher	TRAIN PRINCIPAL EN PREMIER
5	Freins	Ütiliser comme nécessaire
6	Volets	RENTRES si cela est s'avère plus pratique
		pour un meilleur freinage
	ssage Raté	·
1	Gaz	PLEINE OUVERTURE (à fond)
2	Réchauffage carbúrateur	FROID
3	Volets	RETRACTER à 1 cran
4	Vitesse	70 KIAS jusqu'au dégagement des obstacles
5	Volets	MAINTENIR 1 cran jusqu'au dégagement des obstacles puis rentrés

#### 4.3.12 APRES L'ATTERRISSAGE

REVISION 0

DATE: 12.11.1999

Page 4 13

SECTION :4 (France)

1	Volets	RENTRES
2	Pompe à essence	ARRET
3	Réchauffage carburateur	Froid
	4.3.13 ARRIMAGE DE L'AVION	
1	Radio / intercom.	ARRET
2	Interrupteurs d'allumage	ARRET , A
3	interrupteur général	ARRET
4	Commandes	BLOQUEES avec la ceinture de sécurité
5	Robinet d'essence	FERME

#### 4.4 AUTRES PROCEDURES

#### 4.4.1 AVITAILLEMENT

#### **AVERTISSEMENTS:**

- Ne jamais préparer le carburant dans un secteur où les vapeurs pourraient atteindre le foyer d'allumage. NE PAS FUMER ou provoquer de flammes ou d'étincelles à proximité. Ne jamais ajouter de carburant alors que le moteur tourne.
- N'utiliser que des récipients adaptés au carburant et ne jamais transporter le carburant de facon peu sûre
- Toujours vérifier la contamination du carburant. La contamination est une cause importante de parine moteur. Le meilleur endroit pour éviter la contamination est à la source. Une fois que votre carburant est dans le réservoir, le danger existe. Utiliser un récipient de stockage adapté et propre. Ne pas remplir au-dessus du niveau maximum du réservoir. Tenir compte de l'expansion de l'essence.
- Le motetifiest conçu pour utiliser de l'essence aviation et de l'essence sans plomb avec un talux d'octane de 98 ou plus. S'assurer de l'emploi des produits normalisés dans la section 1.
- Toujours relier l'avion à la masse par la borne de masse à côté du bouchon d'essence avant d'enlever celui-ci.
- Avant le premier vol du jour, et après chaque réapprovisionnement en combustible, utiliser un verre et sortir une petite quantité de carburant par la soupape de

REVISION 0

DATE: 12.11.1999

Page 4 14

### MANUEL D'UTILISATION JABIRU J 400

SECTION :4 (France)

vidange rapide du carter de vidange du réservoir de carburant - vérifier l'eau, le dépôts et la contamination.


#### DRAINAGE DE L'EAU DANS LE SYSTEME D'ALIMENTATION DE CARBURANT

Si vous avez un soupçon de présence d'eau dans le réservoir de carburant le procédé suivant doit être suivi :

- Abaisser l'empennage de l'avion et faire faire à celui-ci quelques mouvements d'avant en arrière et de travers en même temps. Répéter jusqu'à dix fois l'opération.
- Vérifier le carter de vidange de réservoir du carburant en prélevant du carburant.
- Si de l'eau est présente, répéter le procédé entièrement jusqu'à être sûr qu'il ne reste plus d'eau dans le réservoir ou dans le système d'alimentation.
- Si un doute persiste toujours, le circuit de carburant de l'avion devra être examiné par une personne qualifiée et entièrement vidangé avant le vol.

#### REMPLISSAGE DU RESERVOIR

En remplissant un réservoir presque plein à une pompe à essence, sortir légèrement le bec verseur pour les cinq derniers litres, et raientir la vitesse de débit, car un mouvement de siphon pourrait se créer, qui ferait sortir ces derniers litres jusqu'à ce que l'air soit au-dessus du niveau d'essence. Si cela se produit, refermer rapidement le bouchon d'essence pour casser le siphon.



REVISION O

DATE: 12.11.1999

Page 4 15

### MANUEL D'UTILISATION JABIRU J 400

SECTION :4 (France)


#### 4.4.2 ROULAGE

En roulant au sol, il est important que la vitesse et l'utilisation des freins soient gardés à un minimum et que toutes les commandes soient utilisées (voir le diagramme, le schéma roulage au sol 4.1) pour maintenir le contrôle et l'équilibre directionnel.

Le réchauffage carbu doit être sur ARRET pendant toutes les opérations au sol, à moins que le réchauffage soit absolument nécessaire.

Le roulage sur le gravier devra être fait à un régime moteur très bas afin d'éviter l'abrasion et l'endommagement de l'hélice.

NE PAS ACCELERER sur du gravier sous peine d'endommager thélice.



REVISION O

DATE: 12.11.1999

Page 4 16

SECTION:4 (France)

POSITION DES COMMANDES DE VOL AU ROULAGE AVEC VENT




Schéma 4.1 - Roulage avec vent des 4 secteurs

REVISION 0

DATE: 12.11.1999

Page 4 17

### MANUEL D'UTILISATION JABIRU J 400

SECTION :4 (France)

#### 4.4.3 ETAT DE L'HELICE

Le gravier est particulièrement nocif pour les bouts de l'hélice à plein régime. Quant des décollages doivent être exécutés sur une surface gravillonnée, il est très important que la commande des gaz soit avancée lentement. Ceci permet à l'avion de commencer à rouler avant que l'hélice tourne trop vite et que le gravier soit soufflé derrière l'hélice plutôt que d'être aspiré. Quand des petits impacts inévitables apparaissent sur l'hélice, ils doivent être impérativement réparés.

#### 4.4.4 DECOLLAGE AVEC VENT LATERAL

Les décollages avec vent latéral fort sont normalement exécutés avec le minimum de volets possible suivant la longueur du terrain, afin de réduire au minimum l'angle de dérive juste après le décollage. Les ailerons doivent être partiellement braqués dans le vent, l'avion est accéléré à une vitesse légèrement supérieure à la normale. Il suffit alors de décoller complètement et doucement pour empécher un retour sur la piste tout en dérivant. Une fois décollé, exécuter un virage coordonné dans le vent pour corriger la dérive.

#### 4.4.5 CROISIERE

La croisière normale est executée entre 75 et 90 % de la puissance. La croisière continue ne doit pas être supérieure à 3 150 tr/mn. La consommation en vol est estimée alors à 24 litres à l'heure, avec une réserve de 45 minutes, en tenant compte du vent, ce qui aidera à déterminer l'altitude et la puissance les plus favorables pour un voyage donné.

#### 4.4.6 ATTERRISSAGE AVEC VENT LATERAL

La vitesse l'infite de vent latéral de 14 nœuds a té démontrée avec pleins volets. Cependant par vent latéral fort, n'utiliser que le minimum de volet conformément à la longueur de bande disponible.

Employer la technique d'aile basse jusqu'au toucher (sur le train principal).

REVISION 0

DATE: 12.11.1999

Page 4 18

### MANUEL D'UTILISATION JABIRU J 400

SECTION :4 (France)

#### 4.4.7 REMISE DES GAZ

Lorsque l'avion a atteint la vitesse de sécurité en montée à pleins gaz, réduire les volets d'un cran. Juste après, les volets doivent être complètement rentrés lentement en position haute, tout en permettant à l'avion d'accélérer jusqu'à la meilleure vitesse de montée.

#### 4.4.8 REDUCTION DE BRUIT

L'intérêt accru pour la qualité de notre environnement exige un effort de la part de tous les pilotes pour réduire au maximum la nuisance de bruit auprès du public.

En tant que pilotes, nous pouvons démontrer notre souci pour l'amélioration de l'environnement de vie par l'application des procédures suivantes :

	1	Radio / intercom. ARRET	ARRET
	2	Interrupteurs d'allumage ARRET	nage ARRET
	1	Radio / intercom ARRET	ARRET
-	2	Interrupteurs d'allula age ARRET	nage ARRET

#### 449 HUMIDITE APPARENTE

Là où les vols sont susceptibles d'indure des opérations en conditions humides ou pluvieuses l'utilisation du traitement de pare-brise RAIN-x est recommandée. RAIN-x est fourni par JABIRU avec numéro de pièce détachée PM0900.

#### 4.4.10 ARRET DU MOTEUR

Pour couper le moteur, arrêter les interrupteurs d'allumage et l'interrupteur général. Le réchauffage carburateur doit être en position FROID.

REVISION 0

DATE: 12.11.1999

Page 4 19

### MANUEL D'UTILISATION JABIRU J 400

SECTION :4 (France)

#### 4.4.11 MISE EN ROUTE DU MOTEUR AVEC UNE BATTERIE EXTERNE

Enlever le capot supérieur


Brancher les câbles directement sur les bornes de la batterie, en s'assurant que le positif est au positif et le négatif au négatif

Démarrer comme d'habitude

Arrêter le moteur, enlever les câbles et remonter le capot

#### ATTENTION:

- Les roues doivent être calées.
- S'assurer que le champs de l'hélice est dégagé.
- S'assurer qu'une personne qualifiée est dans le siège bileté
- Ne pas essayer de remonter le capot quant hélise tourne.



REVISION 0

DATE: 12.11.1999

Page 4 20


SECTION 5 (France)

# SECTION 5

# PERFORMANCES

### TABLE DES MATIERES

5.1	DECROCHAGE	2
	5.1.1 VITESSES DE DECROCHAGE	2
	5.1.2 NATURE DE L'AVERTISSEUR DE DECROCHAGE	2
5.2	DISTANCES DE DECOLLAGE ET D'ATTERRISSAGE	3
5.3	VENT DE TRAVERS MAXIMAM POUR LE DECOLLAGE ET L'ATTERRISSACE	3



REVISION O

DATE: 12.11.1999

Page 5 1

SECTION 5 (France)



#### DECROCHAGE

5.1.1 VITESSES DE DECROCHAGE (EN KIAS ET MOTEUR AU RALENTI)

Position des volets

Zéro

A LA MASSE MAXIMALE AU DECOLLAGE

ET A L'ATTERRISSAGE

60 KTS

**50 KTS** 

5.1.2 NATURE DE L'AVERTISSEUR DE DECROCHAG

Configuration	Volets	Avertisseur
Moteur arrêté	4.655	Klaxon d'avertissement audible 5 - 8 nœuds
	1 cran 2 crans	avant le décrochage
Pleine puissance	Żéro	Klaxon d'avertissement audible 5 – 8 nœuds
	11 cran	avant le décrochage
	2 crans	

REVISION 0

DATE: 12.11.1999

Page 52

### MANUEL D'UTILISATION JABIRU J 400

SECTION 5 (France)

#### 5.2 DISTANCES DE DECOLLAGE ET D'ATTERRISSAGE

La vitesse de sécurité de décollage est 1,3 Vsi	71 KIAS
Vitesse d'approche (pleins volets)	65 KIAS


La distance de décollage, au niveau de la mer avec passage des 15 metres sans vent et piste plane, sur une surface sèche avec herbe courte, est de 400 metres.

La distance de décollage et d'atterrissage est donc de 400 mètres fois 1,4 = 520 mètres.

Cette distance est établie en utilisant la technique normale décrite dans le paragraphe 4.3.7.

Cette distance doit être augmentée de 145 mètres pour chaque mille pieds (1 000') d'altitude pression.

5.3 VENT DE TRAVERS MAXIMAL POUR LE DECOLLAGE ET L'ATTERRISSAGE



REVISION 0

DATE: 12.11.1999

Page 53

SECTION 6 (France)

SECTION 6

### LISTE DE POIDS, DE CENTRAGE ET D'EQUIPEMENT

#### TABLE DES MATIERES

6.1	INTRODUCTION	2
6.2	FICHE DE MASSE DE L'AVION	2
6.3	SYSTEME DE CHARGEMENT	3
	6.3.1 GENERALITES	3
	6.3.2 SYSTEME DE CHARGEMENT ET DE TRIM	3
6.4	LIMITES DE POIDS	6
6.5	LIMITES DE CENTRACE	6
	6.5.1 DETAILS DE CENTRACE D'UN AVION OPERATIONNEL	
6.6	LISTE D'EQUIPEMENTS DE L'AVION	7



REVISION O

DATE: 12.11.1999

Page 6 1

SECTION 6 (France)



### LISTE DE POIDS, DE CENTRAGE ET D'EQUIPEMENT

#### 6.1 INTRODUCTION

Cette section contient l'information concernant le poids et le centrage nécessaires pour assurer le chargement correct. Elle enregistre le poids et l'équilibre de l'avion à vide, ainsi que les limitations de masse avion et un système de charge ment.

Ces documents doivent se trouver dans le manuel de vol à tout moment.

#### 6.2 FICHE DE MASSE DE L'AVION

Numéro d'enregistrement	
Modèle d'avion	
Numéro de sérīe	
Issue	
Date 4	
Date d'échéance	

VAR	14_100 MA_1400	
	Avion	Vīde
	Poids (kilogramme)	
. H	Bras (millimètre à l'arrière	
	de la réfernce)	
	Moment (kilogramme	****
	millimètre	

(Moment égale au poids x bras)

REVISION O

DATE: 12.11.1999

Page 6 2

### MANUEL D'UTILISATION JABIRU J 400

SECTION 6 (France)

NOTES: L'avion à vide inclut le plein d'huile moteur, le carburant inutilisable (0,5 kilogramme) et (ci besoin) .....kg le poids du lest fixé à l'arête ventrale arrière.

#### 6.3 SYSTEME DE CHARGEMENT

6.3.1 GENERALITES

La méthode de poids et de centrage est donnée dans le diagramme de centrage donné figure 6.1.

Le diagramme est une représentation graphique des calculs de poids et de centrage de l'avion.

L'avion est chargé correctement, si le cas du centrage sans carburant <u>et</u> le cas du centrage au décollage tombent à l'intérieur des lignes bleues du diagramme.

Le diagramme utilise l' « index de centrage poids à vide » pour l'avion et est calculé par la formule suivante :

Index de centrage poids à vide = (poids à vide) (bras à vide)/100

Exemple de calcul de l'index de centrage poids à vide :

Poids à vide 323 kg
Bras à vide 99 mm degrière le CC
Index de centrage 323 99/4000 = 32,0

Le diagramme possede deux fonctions. L'échelle verticale à droite est une méthode graphique permettant de calculer les poids en utilisation de l'avion. L'échelle horizontale en haut du diagramme est une méthode graphique permettant de calculer la position du CG

#### 6.3.2 CALCUL DES POIDS DE DE L'AVION EN UTILISATION

1.1 Utiliser le poids à vide du § 6.2 ci-dessus ou la dernière posée de l'avion, pour entrer l'échelle verticale verte à droite du diagramme

REVISION 0

DATE: 12.11.1999

Page 63

### MANUEL D'UTILISATION JABIRU J 400

SECTION 6 (France)

- 1.2 Se déplacer horizontalement vers la gauche dans l'échelle rouge « poïds sièges avant »
- 1.3 Se déplacer verticalement vers le bas d'une division rouge pour chaque 20 kg placés sur les sièges avant. Marquer le point
- 1.4 Se déplacer horizontalement à partir de ce point vers la gauche dans l'échelle orange « poids sièges arrière »
- 1.5 Se déplacer verticalement vers le bas d'une division pur chaque 20 kg placés sur les sièges arrière. Marquer le point
- 1.6 Se déplacer horizontalement à partir de ce oint vers la gauche dans l'échélle bieue « poids bagages »
- 1.7 Se déplacer verticalement vers le bas d'une division pour chaque 5 kg de bagages.

  Marquer le point
- 1.8 Se déplacer horizontalement à partir de ce point vers la gauche dans l'échelle lilas « quantité de carburant au décollage », marquer le point ce oint est « poids sans carburant »
- 1.9 Se déplacer horizontalement vers la gauche à partir de oint « poids sans carburant » et tracer une « ligne poids sans carburant » en travers de l'échelle verte « situation de centrage »
- 1.10 Depuis le point « poids sans carburant » de léchelle il as, se déplacer verticalement vers le bas d'une division pour châque 16 litres emportés au décollage. Marquer ce point « poids au décollage »
- 1.11 Se déplacer horizontalement vers la gauche et tracer une « ligne poids au décollage » en travers de l'échelle verte « situation de centrage ».

#### 6.3.3 Calcul des positions du CG en utilisation

Nota: du fait que le centre de gravité des passagers avant n'est que 3 mm après le foyer, les variations de centrage pour les occupants des sièges avant est négligeable. De ce fait, il n'est pas nécessaire de tenir compte des passagers avant dans l'utilisation du diagramme de centrage.

- 2.1 Entre: le diagramme par l'échelle rouge du haut « poids sièges arrière » en utilisant la valeur de la index de centrage poids à vide » calculé précédemment ou bien les demières pesées de l'avion
- 2.2 Tracer une ligne vers le bas jusqu'à ce qu'elle intercepte une ligne en pente de l'échelle rouge. Marque le point
- 2.3 Caleur le poids placé sur les sièges arrière. Arrondir la valeur au plus proche (10 kg)
- 2.4 Se déplacer horizontalement vers la droite à partir du oint défini en 2.2 d'une ligne pour chaque 10 kg calculés en 2.3 (ex : 60 kg = 6 lignes). Marquer le point

REVISION O

DATE: 12.11.1999

Page 64

### MANUEL D'UTILISATION JABIRU J 400


SECTION 6 (France)

- 2.5 Tracer une ligne verticale de ce point jusqu'à ce qu'elle intercepte une ligne en pente dans l'échelle bleue « poids bagages ». Marque le point
- 2.6 Estimer le poids des bagages. Arrondir à 5 kg
- 2.7 Se déplacer horizontalement vers la droite du point en 2.5 d'une ligne pour chaque 5 km. Marquer le point
- 2.8 Tracer une ligne verticale de ce point jusqu'à ce qu'elle intercepte une ligne en pente dans l'échelle lilas « quantité de carburant ». Marquer le point
- 2.9 Continuer la ligne verticalement jusqu'à ce qu'elle intercepte la ligne « poids sans carburant » tracée en 1.4. Ce point est la « condition poids sans carburant » . . .
- 2.10 Du point définir en 2.8, se déplacer horizontalement dans l'échelle lilas « quantité de carburant » d'une ligne pour chaque 10 litres de carburant au décollage.

  Marquer le point
- 2.11 De ce point, tracer une ligne verticale jusqu'à ce qu'elle intercepte la ligne « poids au décollage » tracée en 1.8. Ce point est la « condition poids au décollage »

#### 6.3.4 Conditions de chargement acceptables


Le chargement est acceptable lorsque la condition « poids sans carburant » et la condition « condition poids au décollage » sont à l'intérieur des lignes bleues du diagramme « situation de centrage



REVISION 0

DATE: 12.11.1999

Page 65



# MBIRU France

# MANUEL D'UTILISATION JABIRU J 400

SECTION 6

(France)



Figure 6.1 : Calcul de centrage de l'avion

S AVANT UN VOL, LA MASSE ET LE CENTRAGE DE VOTRE APPAREIL VARIENT ET PENVENT FRANCHIR DES LIMITES INCOMPATIBLES AVEC SELON LE POIDS ET L'EMPLACEMENT DES PASSACERS, DES BACABES ET DE L'ESSEN

TO I LE CENTRE DE GRAVITE RETERA DANS LES LIMITES CENTRACE AINCI QUE LE DIACRAMME DE CENTRAGE OUI IL EST DONC INDISPENCABLE QUE VOUS REALISIER VOTRE PROPRE FICHE DE J DEVRAT ETRE CONSULTER AVANT CHAQUE VOL AFIN DE VERIFIER QUE DONNEE PAR LE CONSTRUCTEUR.

POUR RECAPITULER:

POIDS A VIDE DE VOTRE MACHINE

**VOTRE POIDS** 

E POIDS DE VOTRE PASSAGER

e que 720 grammes ou 0.72 kg) E POIDS DE ESSENCE (n'oubliez pas qu'un litre d'es

E POIDS DES BAGAGES

WASSE TOTAL AU DECOLAGE 700 KG

AR RAPORD A VOTRE DIAGRAMME DE CENTRAGE CONTROLE DE VOTRE CHARGE MAXI ET D

**BON VOL** 

DATE: 42 11.1999

REVISION 0

Page 67

Traduction du JABIRU UL Owners Manual de JAMOU Aircraft Pty Ltd P, No JPOMO4 du 05, 12.01

Document protégé par l'article 3 de la loi du 11/03/1957, modiffé par la loi n° 85-660 du 03/07/1985

Reproduction totale ou partielle interdite sans autorisation écrite de la Sari B.E.F.S.A.R.C.

SECTION 6 (France)

#### **6.4 LIMITES DE POIDS**

Poids maximal au décollage

700 kg

Poids maximal à l'atterrissage

700 kg

#### 6.5 LIMITES DE CENTRAGE

#### 6.5.1 Détails du centrage de l'avion opérationnel

- Plan de référence

bord d'attaque de l'aile

- Limite avant

99 mm à l'arrière du plan de référence jusqu'à 600 kg.

200 mm à l'arrière du plan de référence à 700 kg

la variation est linéaire entre 600 et 700 kg

- Limite arrière

282 mm à l'arrière du plan de référence à tous les poids

- Moyens de calage à l'horizontale

Longitudinal

niveau placé sur le levier de trim

Latéral

niveau placé à travers le fuselage, en avant de la doison pare-feu,

sur les caputchous

- Position des sièges avant

- Position des sièges arrière

- Position des bagages

- Position du carburant

12 mm en avant du plan de référence

1 034 mm en arrière du plan de référence

1 570 mm en arrière du plan de référence

451 mm en arrière du plan de référence

REVISION O

DATE: 12.11.1999

Page 6 8

SECTION 6 (France)

#### 6.6 LISTE D'EQUIPEMENT D'AVION

Les équipements énumérés dans le tableau ci-dessous ont été adaptés pour l'avion à la fabrication et ont été inclus dans le poids de base de l'avion.

Article générique	Description spécifique d'article
Moteur	Jabīru3300
Hélice	Jabīru Pas fixe en bois n°c 00026 2 D60P43
Instruments de vol	
Anémomètre	
Altīmètre	
Bille	
Boussole	
Variomètre	
Système d'avertissement de décrochage	
Instruments de moteur	
Compte-tours	
Pression d'huilé	
Température d'kuile	
Température culasse	
Compteur horaire	
Matériel de communication	
Emetteur récepteur VHF	MICROAIR 760
Ecouteurs x 2	
Intercom	

REVISION O


DATE: 12.11.1999

Page 6 9

### MANUEL D'UTILISATION JABIRU J 400

SECTION 6 (France)

Equipements divers	
Coussins	Title.
Poches de carte de porte	
Rideau anti-bruit	
Ceintures de sécurité	
Batterie	
Lest fixe	Défini sur la feuille de pese



REVISION O

DATE: 12.11.1999

Page 6 10